



Fliesenlochboy



1. Gewünschte Lochposition anzeichnen



2. Wand- oder Bodenfliese so einlegen, daß die glasierte Oberfläche der Fliese durch die Öffnung sichtbar ist. Dann mit der Spindel anziehen.



3. Schlagen Sie das Loch mit dem Fliesenhammer aus.



4. Wenn Sie andere Formen oder größere Löcher brauchen, können Sie mit Hilfe der Fliesenlochzange jeden anderen Durchmesser herausarbeiten.



Ob Steckdosen oder Verteilerdosen, Auslässe oder Rohrbläufe, all dies ist schnell, sauber und professionell mit dem Fliesenlochboy getan.
Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen und viel Freude mit Ihrem Gerät. Bei möglichen Fragen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.